

BMW 316 ... 325i — E 30  
und **Z1**

Band 1	Seite
Instrumenten-Kombination LL und RL - alle Modelle	0.1
Instrumenten-Kombination ab Modell 88 LL und RL - alle Modelle (außer M3)	0.2
Instrumenten-Kombination ab Modell 88 LL - BMW M3	0.3
Allgemeine Fahrzeugelektrik ohne Check-Control LL - BMW 316/A, 318i/A, 318i/A Kat.	1.1
Allgemeine Fahrzeugelektrik ab Modell 86 LL - BMW 316/A, 318i/A, 318i/A Kat., 324 d/A	1.1a
Allgemeine Fahrzeugelektrik ab Modell 87 LL - BMW 316/A, 318i/A/Kat., 324d/A	1.1b
Allgemeine Fahrzeugelektrik ab Modell 88 LL - BMW 316i/A Kat., 318i/A Kat., 324d/A	1.1c
Allgemeine Fahrzeugelektrik ab Modell 89 LL - BMW 316i/A Kat., 318i/A Kat., 324d/A	1.1d
Allgemeine Fahrzeugelektrik ab Modell 90 LL - BMW 316i/A Kat., 318i/A Kat., 318is Kat., 324d/A	1.1e
Allgemeine Fahrzeugelektrik ohne Check-Control RL - BMW 316/A, 318i/A	1.10
Allgemeine Fahrzeugelektrik ab Modell 86 RL - BMW 316/A, 318i/A, 318i/A Kat.	1.10a
Allgemeine Fahrzeugelektrik ab Modell 87 RL - BMW 316/A, 318i/A/Kat.	1.10b
Allgemeine Fahrzeugelektrik ab Modell 88 RL - BMW 316i/A Kat., 318i/A Kat.	1.10c
Allgemeine Fahrzeugelektrik ab Modell 89 RL - BMW 316i/A Kat., 318i/A Kat.	1.10d
Allgemeine Fahrzeugelektrik ab Modell 90 RL - BMW 316i/A Kat., 318i/A Kat., 318is Kat.	1.10e
Allgemeine Fahrzeugelektrik LL - BMW 318i/A (US)	1.15
Allgemeine Fahrzeugelektrik LL - BMW 318i/A (US)	1.15a
Allgemeine Fahrzeugelektrik ab Modell 91 LL - BMW 318i/A (J)	1.16

Band 2	Seite
Allgemeine Fahrzeugelektrik ab Modell 87 LL und RL — BMW 318i/A (J)	1.16a
Allgemeine Fahrzeugelektrik ab Modell 88 LL und RL — BMW 318i/A (J)	1.16b
Allgemeine Fahrzeugelektrik ab Modell 89 LL und RL — BMW 318i/A (J)	1.16c
Allgemeine Fahrzeugelektrik ab Modell 90 LL und RL — BMW 318i/A (J)	1.16d
Allgemeine Fahrzeugelektrik mit Check-Control LL — BMW 320i/A, 323i/A, 325e/A Kat.	1.2
Allgemeine Fahrzeugelektrik mit Check-Control ab Modell 86 LL — BMW 320i/A, 325i/A, 325e/A Kat.	1.2a
Allgemeine Fahrzeugelektrik ab Modell 87 LL — BMW 320i/A/Kat., 323VA, 325i/A/Kat., 325e/A/Kat.	1.2b
Allgemeine Fahrzeugelektrik ab Modell 88 LL — BMW 320i/A/Kat., 325i/A/Kat.	1.2c
Allgemeine Fahrzeugelektrik ab Modell 89 LL — BMW 320i/A/Kat., 325i/A/Kat.	1.2d
Allgemeine Fahrzeugelektrik ab Modell 90 LL — BMW 320i/A/Kat., 325i/A/Kat.	1.2e
Allgemeine Fahrzeugelektrik ab Modell 89 LL — BMW 318i/A/Kat. touring, 320VA/Kat. touring, 325i/A/Kat. touring	1.2h
Allgemeine Fahrzeugelektrik ab Modell 90 LL — BMW 318i/A/Kat. touring, 320VA/Kat. touring, 325i/A/Kat. touring	1.2i
Allgemeine Fahrzeugelektrik ab Modell 91 LL — BMW 318i/A/Kat. touring	1.2k
Allgemeine Fahrzeugelektrik ab Modell 90 LL — 325iX/A/Kat. touring	1.2l
Allgemeine Fahrzeugelektrik mit Check-Control RL — BMW 320i/A, 323i/A	1.20
Allgemeine Fahrzeugelektrik mit Check-Control ab Modell 86 RL — BMW 320i/A, 325i/A, 325e/A Kat.	1.20a
Allgemeine Fahrzeugelektrik ab Modell 87 RL — BMW 320i/A/Kat., 325i/A/Kat., 325e/A/Kat.	1.20b

Band 3	Seite
Allgemeine Fahrzeugelektrik ab Modell 88 RL - BMW 320i/A/Kat., 325i/A/Kat.	1.20c
Allgemeine Fahrzeugelektrik ab Modell 89 RL — BMW 320i/A/Kat., 325VA/Kat.	1.20d
Allgemeine Fahrzeugelektrik ab Modell 90 RL - BMW 320i/A/Kat., 325i/A/Kat.	1.20e
Allgemeine Fahrzeugelektrik ab Modell 89 RL — BMW 318i/A/Kat. touring, 320i/A/Kat. touring, 325i/A/Kat. touring	1.20h
Allgemeine Fahrzeugelektrik ab Modell 90 RL — BMW 318i/A/Kat. touring, 320i/A/Kat. touring, 325i/A/Kat. touring	1.20i
Allgemeine Fahrzeugelektrik ab Modell 91 LL —325i/A/Kat. touring	1.25
Allgemeine Fahrzeugelektrik LL - BMW 325i/A Cabrio, 325i/A Kat. Cabrio	1.3
Allgemeine Fahrzeugelektrik ab Modell 87 LL und RL - BMW 320i/A Cabrio/Kat., 325i/A Cabrio/Kat.	1.3a
Allgemeine Fahrzeugelektrik ab Modell 88 LL und RL - BMW 320i/A Cabrio/Kat., 325i/A Cabrio/Kat.	1.3b
Allgemeine Fahrzeugelektrik ab Modell 89 LL und RL - BMW 320i/A Cabrio/Kat., 325i/A Cabrio/Kat.	1.3c
Allgemeine Fahrzeugelektrik ab Modell 90 LL und RL - BMW 320i/A Cabrio/Kat., 325i/A Cabrio/Kat.	1.3d
Allgemeine Fahrzeugelektrik ab Modell 91 LL - BMW 318i/A Cabrio/Kat.	1.3e
Allgemeine Fahrzeugelektrik ab Modell 91 LL und RL - BMW 320i/A Cabrio/Kat., 325i/A Cabrio/Kat.	1.3f
Allgemeine Fahrzeugelektrik ab Modell 88 LL - BMW 325i/A Cabrio (US)	1.35
Allgemeine Fahrzeugelektrik ab Modell 89 LL - BMW 325i/A Cabrio (US)	1.35a
Allgemeine Fahrzeugelektrik ab Modell 90 LL - BMW 325i/A Cabrio (US)	1.35b
Allgemeine Fahrzeugelektrik ab Modell 91 LL - BMW 318is Cabrio (US)	1.35c

Band 4	Seite
Allgemeine Fahrzeugelektrik ab Modell 90 LL - BMW 325i/A Cabrio (US)	1.35d
Allgemeine Fahrzeugelektrik ab Modell 87 LL - BMW 325i/A Cabrio (J)	1.36
Allgemeine Fahrzeugelektrik ab Modell 88 LL - BMW 325i/A Cabrio (J)	1.36a
Allgemeine Fahrzeugelektrik ab Modell 89 LL - BMW 325i/A Cabrio (J)	1.36b
Allgemeine Fahrzeugelektrik ab Modell 90 LL - BMW 325i/A Cabrio (J)	1.36c
Allgemeine Fahrzeugelektrik LL - BMW 325e/A (US)	1.40
Allgemeine Fahrzeugelektrik ab Modell 86 LL - BMW 325e/A (US)	1.40a
Allgemeine Fahrzeugelektrik ab Modell 87 LL - BMW 325e/A (US)	1.40b
Allgemeine Fahrzeugelektrik ab Modell 88 LL - BMW 325i/A (US), 325e/A (US)	1.40c
Allgemeine Fahrzeugelektrik ab Modell 89 LL - BMW 325i/A (US)	1.40d
Allgemeine Fahrzeugelektrik ab Modell 90 LL - BMW 325i/A (US)	1.40e
Allgemeine Fahrzeugelektrik ab Modell 91 LL - BMW 325i/A (US)	1.40e
Allgemeine Fahrzeugelektrik ab Modell 90 LL - BMW 325iX/A (US)	1.45
Allgemeine Fahrzeugelektrik LL — BMW 325e/A (J)	1.50
Allgemeine Fahrzeugelektrik ab Modell 86 LL — BMW 325e/A (J)	1.50a
Allgemeine Fahrzeugelektrik ab Modell 87 LL — BMW 325e/A (J)	1.50b

Band 5	Seite
Allgemeine Fahrzeugelektrik ab Modell 88 LL und RL — BMW 325i/A (J), 325e/A (J)	1.50c
Allgemeine Fahrzeugelektrik ab Modell 89 LL und RL — BMW 325i/A (J)	1.50d
Allgemeine Fahrzeugelektrik ab Modell 90 LL und RL — BMW 325i/A (J)	1.50e
Allgemeine Fahrzeugelektrik LL — BMW M3/Kat.	1.6
Allgemeine Fahrzeugelektrik ab Modell 88 LL — BMW M3/Kat.	1.6a
Allgemeine Fahrzeugelektrik ab Modell 89 LL — BMW M3/Kat.	1.6b
Allgemeine Fahrzeugelektrik ab Modell 90 LL — BMW M3/Kat.	1.6c
Allgemeine Fahrzeugelektrik LL — BMW M3 (US)	1.60
Allgemeine Fahrzeugelektrik ab Modell 88 LL — BMW M3 (US)	1.60a
Allgemeine Fahrzeugelektrik ab Modell 89 LL — BMW M3 (US)	1.60b
Allgemeine Fahrzeugelektrik ab Modell 90 LL — BMW M3 (US)	1.60c
Allgemeine Fahrzeugelektrik LL — BMW M3 (J)	1.65
Allgemeine Fahrzeugelektrik ab Modell 88 LL — BMW M3 (J)	1.65a
Allgemeine Fahrzeugelektrik ab Modell 89 LL — BMW M3 (J)	1.65b
Allgemeine Fahrzeugelektrik ab Modell 90 LL — BMW M3 (J)	1.65c
Allgemeine Fahrzeugelektrik LL — BMW M3 Italien (320is)	1.68
Allgemeine Fahrzeugelektrik ab Modell 90 LL — BMW M3 Italien (320is)	1.68a

Band 6	Seite
Allgemeine Fahrzeugelektrik - Turbo Diesel LL — BMW 324td/A	1.7
Allgemeine Fahrzeugelektrik - Turbo Diesel ab Modell 89 LL — BMW 324td/A	1.7a
Allgemeine Fahrzeugelektrik ab Modell 90 LL - BMW 324td/A	1.7b
Allgemeine Fahrzeugelektrik - Turbo Diesel ab Modell 89 LL - BMW 324td/A touring	1.75
Allgemeine Fahrzeugelektrik ab Modell 90 LL — BMW 324td/A touring	1.75a
Allgemeine Fahrzeugelektrik BMW Z1	1.8
Motorelektrik, 2B4-Vergaser LL und RL - BMW 316/A	2.1
Motorelektrik, 2BE-Vergaser LL und RL — BMW 316/A	2.1a
Motorelektrik, 2BE-Vergaser ab Modell 85 LL und RL - BMW 316/A	2.1b
Motorelektrik, 2BE-Vergaser ab Modell 86 LL und RL — BMW 316/A	2.1c
Motorelektrik Griechenland LL — BMW 316 (1.6 1)	2.10
Motorelektrik Griechenland ab Modell 88 LL—BMW316(1.61)	2.11
Motorelektrik, K-Jetronik LL und RL — BMW 318i/A	2.2
Motorelektrik, LE-Jetronik LL und RL — BMW 318i/A	2.2a
Motorelektrik, LE-Jetronik ab Modell 85 LL und RL — BMW 318i/A	2.2b
Motorelektrik, LE-Jetronik ab Modell 86 LL und RL — BMW 318i/A	2.2c
Motorelektrik und Einspritzanlage, LU-Jetronik LL — BMW 318i/A Kat., 318i/A (US, J)	2.20
Motorelektrik und Einspritzanlage ab 12. 84 LL und RL - BMW 318i/A Kat., 318i/A (US, J)	2.20a
Motorelektrik, LU-Jetronik ab 02.85 bis 09. 85 LL und RL — BMW 318i/A Kat.	2.20b
Motorelektrik, LU-Jetronik ab Modell 86 LL und RL — BMW 318i/A Kat., 318i/A (J)	2.20c
Motorelektrik, LU-Jetronik ab 06.86 LL und RL — BMW 318i/A Kat., 318i/A (J)	2.20d
Motorelektrik, LU-Jetronik ab Modell 88 LL und RL — BMW 316i/A Kat., 318i/A Kat., (M10 Motor)	2.20e
Digitale Motorelektronik M1.3 ab Modell 88 LL und RL — BMW 318i/A Kat., (M40 Motor)	2.20h
Digitale Motorelektronik M1.3 ab Modell 89 LL und RL — BMW 316i/A Kat., 318i/A Kat., touring	2.20i
Digitale Motorelektronik M1.7 LL und RL — BMW 318is Kat.	2.20l
Motorelektrik, LE-Jetronik LL — BMW 318i/A (S, CH) — RL — BMW 318i/A (AUS)	2.21
Motorelektrik, LE-Jetronik ab Modell 85	2.22

LL — BMW 318i/A S, CH) RL — BMW 318i/A AUS)	
Motorelektrik, LE-Jetronik ab Modell 86 LL — BMW 318i/A (S, CH) RL — BMW 318i/A (AUS)	2.23
Motorelektrik und Einspritzanlage LL und RL — BMW 320i/A, 323i/A	2.3
Motorelektrik, LE-Jetronik ab Modell 85 LL und RL — BMW 320i/A, 323i/A	2.3a
Motorelektrik, LE-Jetronik ab Modell 86 LL und RL — BMW 320i/A, 323i/A	2.3b
Motorelektrik und Einspritzanlage LL — BMW, 320i/A (S, CH), 323i/A (S, CH) — RL — BMW 323i/A (AUS)	2.30
Motorelektrik, LE-Jetronik ab Modell 85 LL — BMW 320i/A (S, CH), 323VA (S, CH) RL — BMW 323i/A (AUS)	2.31
Motorelektrik, LE-Jetronik ab Modell 86 LL — BMW 320i/A (S, CH), 323i/A (S, CH) RL — BMW 323i/A (AUS)	2.32
Digitale Motorelektronik mit Lambda-Regelung und Leerlauf-Drehzahlregelung LL und RL — BMW 325e/A Kat., 325e/A (US, J)	2.40
Digitale Motorelektronik mit Lambda-Regelung und Leerlauf-Drehzahlregelung ab Modell 86 LL und RL — BMW 325e/A Kat., 325e/A (US), 325iA (J)	2.41
Digitale Motorelektronik M1.1 ab 01.87 LL und RL — BMW 320i/A Kat., 325i/A Kat., Cabrio Kat., 325i/A (US), Cabrio (US), 325iA (J), 325e/A Kat.	2.42
Digitale Motorelektronik M1.1 ab Modell 88 LL und RL — BMW 320i/A/Kat., Cabrio/Kat., touring/Kat., 325i/A/Kat., (US), Cabrio/Kat., (US), touring/Kat., 325e/A (US)	2.43
<b>Digitale Motorelektronik M1.3 ab Modell 89</b> LL und RL — BMW 320i/A/Kat., Cabrio/Kat., touring/Kat., 325i/A/Kat., (US), Cabrio/Kat., (US), touring/Kat., 325e/A (US)	<b>2.44</b>
Digitale Motorelektronik M1.1 mit Anschluß zur autarken elektron. Getriebe-Steuerung ab 01.87 LL und RL - BMW 320iA Kat., 325iA Kat., Cabrio Kat., 325iA (US), Cabrio (US), 325iA (J), 325eA Kat.	2.45
Digitale Motorelektronik M1.1 mit Anschluß zur autarken elektron. Getriebe-Steuerung ab Modell 88 LL und RL - BMW 320iA/Kat., Cabrio/Kat., touring/Kat., 325iA/Kat., (US, J), Cabrio/Kat., touring/Kat., 325eA (US)	2.46
Digitale Motorelektronik M1.3 mit Anschluß zur autarken elektron. Getriebe-Steuerung ab Modell 89 LL und RL - BMW 320iA/Kat., Cabrio/Kat., touring/Kat., 325iA/Kat., (US, J), Cabrio/Kat., touring/Kat.	2.47
Digitale Motorelektronik LL und RL - BMW 325i/A, Cabrio	2.5
Digitale Motorelektronik mit Anschluß zur autarken elektron. Getriebe-Steuerung LL und RL - BMW 325iA, Cabrio	2.6
Digitale Motorelektronik LL - BMW 325iX/A	2.7
Digitale Motorelektronik M1.1 ab 01.87 LL - BMW 325iX/A Kat., 325iX/A (US)	2.70
Digitale Motorelektronik M1.1 ab Modell 88 LL - BMW 325iX/A/Kat., 325iX/A (US)	2.71
Digitale Motorelektronik M1.3 ab Modell 89	2.72

LL - BMW 325iX/A/Kat., touring, 325iX/A (US)	
Digitale Motorelektronik M1.1 mit Anschluß zur autarken elektron. Getriebe- Steuerung ab 01.87 LL - BMW 325iX A Kat., 325iX A (US)	2.80
Digitale Motorelektronik M1.1 mit Anschluß zur autarken elektron. Getriebe- Steuerung ab Modell 88 LL - BMW 325iXA/Kat., 325iXA (US)	2.81
Digitale Motorelektronik M1.3 mit Anschluß zur autarken elektron. Getriebe- Steuerung ab Modell 89 LL - BMW 325iXA/Kat., touring, 325iXA (US)	2.82
Digitale Motorelektronik LL - BMW M3/Kat., M3 (US)	2.9
Digitale Motorelektronik ab Modell 88 LL - BMW M3/Kat	2.9a
Digitale Motorelektronik ab Modell 90 und Sonderserie ab 05.89 (215 PS) LL - BMW M3/Kat.	2.9b
Digitale Motorelektronik ab Modell 88 LL - BMW M3 (US, J)	2.90
Digitale Motorelektronik LL - BMW M3 Italien (320is)	2.95

Band 7	Seite
Motorelektrik - Diesel LL - BMW 324d/A	2a.1
Motorelektrik- Diesel ab Modell 88 LL - BMW 324d/A	2a.2
Motorelektrik — Diesel ab 12.88 LL — BMW 324d/A	2a.3
Motorelektrik — Diesel ab 06.89 LL — BMW 324d/A	2a.4
Motorelektrik — Turbo Diesel LL — BMW 324td/A, 324td/A touring	2a.5
Motorelektrik — Turbo Diesel ab 12.88 LL — BMW 324td/A, 324td/A touring	2a.6
Motorelektrik — Turbo Diesel ab 06.89 LL — BMW 324td/A, 324td/A touring	2a.7
Digitale Motorelektrik BMW Z1	2a.8
Elektro-hydraul. autarke elektron. Getriebe-Steuerung LL und RL — BMW 325iA	2b.1
Elektro-hydraul. autarke elektron. Getriebe-Steuerung (mit Ausfall- Rückschaltssicherung) ab Modell 87 LL und RL — BMW 320iA Kat., 325iA	2b.1a
Elektro-hydraul. autarke elektron. Getriebe-Steuerung mit M1.1 ab 01. 87 (mit Ausfall-Rückschaltssicherung) LL und RL — BMW 320iA Kat., 325iA Kat., 325iA (US, J) 325eA Kat.	2b.1 b
Elektro-hydraul. autarke elektron. Getriebe-Steuerung mit M1.1 (mit Ausfall-Rückschaltssicherung) ab Modell 88 LL und RL — BMW 320iA/Kat., 325iA/Kat., 325iA (US, J) 325eA (US)	2b.1c
Elektro-hydraul. autarke elektron. Getriebe-Steuerung LL und RL — BMW 325iA Cabrio, 325iA Kat. Cabrio, 325iA Cabrio (US)	2b.2
Elektro-hydraul. autarke elektron. Getriebe-Steuerung (mit Ausfall- Rückschaltssicherung) ab Modell 87 LL und RL — Cabrio	2b.2a
Elektro-hydraul. autarke elektron. Getriebe-Steuerung mit M1.1 (mit Ausfall-Rückschaltssicherung) ab 01. 87 LL und RL — Cabrio	2b.2b
Elektro-hydraul. autarke elektron. Getriebe-Steuerung mit M1.1 (mit Ausfall-Rückschaltssicherung) ab Modell 88 LL und RL — Cabrio	2b.2c
Elektro-hydraul. autarke elektron. Getriebe-Steuerung (mit Ausfall- Rückschaltssicherung) ab Modell 87 LL — Allrad	2b.3
Elektro-hydraul. autarke elektron. Getriebe-Steuerung mit M1.1 (mit Ausfall-Rückschaltssicherung) ab 01. 87 LL — Allrad	2b.3a
Elektro-hydraul. autarke elektron. Getriebe-Steuerung mit M1.1 (mit Ausfall-Rückschaltssicherung) ab Modell 88 LL — Allrad	2b.3b
Elektro-hydraul. autarke elektron. Getriebe-Steuerung mit M1.1 (mit Ausfall-Rückschaltssicherung) LL und RL — touring	2b.4
Elektro-hydraul. autarke elektron. Getriebe-Steuerung mit M1.1 (mit Ausfall-Rückschaltssicherung)	2b.5

LL — touring Allrad	
Scheinwerfer-Reinigungsanlage LL und RL — alle Modelle	3.1
Zentralverriegelung LL und RL — alle Modelle	4.1
Zentralverriegelung ab Modell 85 LL und RL — alle Modelle	4.1a
Zentralverriegelung 4-Türer LL und RL — alle Modelle	4.2
Zentralverriegelung, Diebstahlwarnanlage, Bordcomputer ab Modell 84 LL und RL — alle Modelle	4.3
Zentralverriegelung, Diebstahlwarnanlage, Bordcomputer ab Modell 85 LL und RL — alle Modelle	4.4
Zentralverriegelung, Diebstahlwarnanlage, Bordcomputer ab Modell 87 LL und RL — alle Modelle	4.5
Innenlichtverzögerung und Türschloßheizung LL und RL — alle Modelle (außer Cabrio)	5.1
<b>Innenlichtverzögerung und Türschloßheizung</b> LL — BMW 325i/A Cabrio, 325i/A Kat. Cabrio	<b>5.2</b>
Schiebehebedach LL und RL — alle Modelle	5.5
Elektro-hydraul. Verdeck LL und RL — Cabrio	5.7
Elektro-hydraul. Verdeck LL — M3 Cabrio	5.8
<b>Elektro-mechan. Verdeck</b> LL und RL — Cabrio	<b>5.9</b>
Fensterheber LL und RL — alle Modelle	6.1
Fensterheber 4-Türer LL und RL — alle Modelle	6.2
Elektr. Fensterheber ab Modell 85 LL und RL — alle Modelle (außer US u. Cabrio)	6.3
<b>Fensterheber</b> LL — BMW 325i/A Cabrio, 325i/A Kat. Cabrio	<b>6.4</b>
Klimaanlage LL und RL — alle Modelle	7.1
Klimaanlage ab Modell 87 LL und RL — alle Modelle	7.1a
Heizung und Klimaanlage ab Modell 89 LL und RL — BMW 4-Zyl.	7.2
<b>Heizung und Klimaanlage ab Modell 89</b> LL und RL — BMW 6-Zyl.	<b>7.3</b>
Heizung und Klimaanlage ab Modell 89 BMW Diesel, Turbo Diesel	7.4
Sitzheizung LL und RL — alle Modelle	8.1
Anhängervorrichtung ohne Check-Control LL und RL — alle Modelle	9.1
Anhängervorrichtung mit Check-Control LL und IRL — alle Modelle	9.2
Elektronische Geschwindigkeitsregelung LL und RL — alle Modelle	10.1
Elektronische Geschwindigkeitsregelung ab Modell 87 LL und RL — alle Modelle	10.1a

Elektronische Geschwindigkeitsregelung ab Modell 88 LL und RL — alle Modelle	10.1b
ABS-Anlage LL und RL — alle Modelle (außer Allrad)	11.1
ABS-Anlage ab 01.89 LL und RL — alle Modelle (außer Allrad)	11.1a
ABS-Anlage LL und RL — BMW 325i Allrad	11.5
ABS-Anlage ab 01.89 LL und RL — BMW 325i Allrad	11.5a
<b>Gurt- und Geschwindigkeitswarnung</b> LL — alle Modelle	<b>12.1</b>
Tagesfahrlicht Norwegen	13.1
Tagesfahrlicht Norwegen ab 02.89	13.1a
Tagesfahrlicht Schweden	14.1
Tagesfahrlicht Skandinavien ab Modell 90	14.3
Tagesfahrlicht Kanada ab Modell 90	14.5
Dim-Dip England	15.1
Dim-Dip (nachträgl. Einbau) England	15.5
Airbag LL — alle Modelle	20.1
Radio/Stereo ab Modell 89 LL und RL — alle Modelle	23.1
Anschlußplan Sound System LL und RL — alle Modelle (außer Cabrio)	25.1
Anschlußplan Sound System ab Modell 87 LL und RL — alle Modelle (außer Cabrio)	25.1a
<b>Anschlußplan Sound System</b> LL und RL — Cabrio	<b>25.2</b>
Anschlußplan Sound System ab Modell 87 LL und RL — Cabrio	25.2a
Anschlußplan Sound System LL und RL touring	25.3
Sound System ab Modell 90 LL und RL — alle Modelle	25.5

<b>Behördenfahrzeuge</b>	
Grundausstattung mit 1 Batterie LL und RL — alle Modelle	101.1
Grundausstattung mit Batterie ab Modell 86 LL und RL — alle Modelle	101.1a
Grundausstattung mit Batterie ab Modell 88 LL — alle Modelle	101.1b
Rundumtonkombination-3 ab Modell 85 LL — alle Modelle	102.1
Rundumtonkombination-3 ab Modell 88 LL — alle Modelle	102.1a
Tonfolgeanlage mit Kennleuchte LL — alle Modelle	103.1